Anleitung zur Erweiterung

Ranger RCI-2950-DX
Ranger RCI-2970-DX

1. **Sie benötigen das Erweiterungs-Steckmodul**

2. **Öffnen Sie das Gehäuse oberhalb des Gerätes**



3. **Stecken Sie das Modul einfach auf den linken freien Steckplatz**



4. **Das Gerät ist erweitert. Befestigen Sie die Gehäuseabdeckung wieder.**